

# ADAY-UV 系列喷码机喷头维护手册

警告：喷头是贵重精密器件，请严格按照流程保养，如有损坏，我司概不负责！

## 喷头维护注意事项

### A、每天开机使用

- 1、开机后先挤墨后拉线条，如有缺陷，重复前动作！
- 2、喷头要用无尘布单方向擦拭！
- 3、如挤墨抬高喷头，需关固化灯，防止余光照射喷头！
- 4、如果开机着但是长时间不喷印，需要间隔 2-4 个小时挤墨维护一下。
- 5、关机前先挤墨，擦拭干净，拉线条确定无缺陷，盖好盖子，关机！

### B、超过 2 天不使用

挤墨，擦拭干净，拉线条确定无缺陷，盖好盖子，加保鲜膜包住喷头，再用黑色胶袋包住！在 7 天之内需要重复 B 步骤进行喷头维护。

### C、评估超过 7 天没法进行维护的

清洗喷头并注入保湿液，用保鲜膜包裹，再用黑色胶袋包住。超过一个月的，建议每个月补充注入清洗液。

### 重点提示：

喷头没有用保鲜膜包住喷头，再用黑色胶袋包住的情况下，需 1 天维护一次

6, 使用 179 墨水的机器, 在使用的情况下, 最好 2 个小时-5 个小时维护一下喷头 (间隔时间越短越好, 且根据实际生产情况确定擦拭时间), 挤完墨水后, 拉线条确认喷头状态, 如果存在缺线, 继续挤墨, 或者用酒精擦拭, 直到喷孔挤通。如果在不使用机器的情况下, 按照平常的维护方法, 盖好喷头盖, 一天维护两次, 每次维护拉线条确保喷头没有堵塞。